

Aufbauempfehlung Lofec Flächenheizung

	Fliesen	Naturwerkstein	Parkett	Teppich, PVC, etc.
SCHÖNOX Aufbauempfehlung auf Gussasphaltestrich¹⁾				
Grundierung ¹⁾	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SHP
Spachtelschicht	SCHÖNOX FPL PLUS / SCHÖNOX AM PLUS	SCHÖNOX FPL PLUS / SCHÖNOX AM PLUS	SCHÖNOX AP	SCHÖNOX AP
Grundierung	SCHÖNOX KH 1:1	SCHÖNOX KH 1:1	SCHÖNOX VD 1:1	SCHÖNOX VD 1:1
Kleber Entkopplungsplatte	SCHÖNOX Q6 / Q6 W	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W	SCHÖNOX FS / SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX FS
Entkopplungsplatte	SCHÖNOX EDP	SCHÖNOX EDP	SCHÖNOX EDP mind. 9 mm	SCHÖNOX EDP mind. 9 mm
Kleber Flächenheizung	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX FS SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX FS
Grundierung	-	-	-	SCHÖNOX VD pur
Spachtelschicht	-	-	-	SCHÖNOX AP
Dünnbettmörtel/ Klebstoff	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q9 / Q9 W	SCHÖNOX MSP CLASSIC	z.B. SCHÖNOX EMICLASSIC
Fugenmörtel	SCHÖNOX UF PREMIUM SCHÖNOX SU	SCHÖNOX UF PREMIUM	-	-

¹⁾ abgesandet oder mit SCHÖNOX SHP grundiert

SCHÖNOX Aufbauempfehlung auf Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich				
Vorbereitung	Evtl. schleifen und absaugen	Evtl. schleifen und absaugen	Schleifen und absaugen	Schleifen und absaugen
Grundierung	SCHÖNOX KH pur	SCHÖNOX KH pur	SCHÖNOX VD pur	SCHÖNOX VD pur
Evtl. Ausgleichsschicht für Holzdielen	SCHÖNOX PZG SCHÖNOX SPF	SCHÖNOX PZG SCHÖNOX SPF	SCHÖNOX APF	SCHÖNOX APF
Grundierung	SCHÖNOX KH 1:1	SCHÖNOX KH 1:1	SCHÖNOX VD 1:1	SCHÖNOX VD 1:1
Kleber Entkopplungsplatte	SCHÖNOX Q6 / Q6 W	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX FS SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX FS
Entkopplungsplatte	SCHÖNOX EDP	SCHÖNOX EDP	SCHÖNOX EDP mind. 4 mm	SCHÖNOX EDP mind. 4 mm
Kleber Flächenheizung	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX FS SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX FS
Grundierung	-	-	-	SCHÖNOX VD pur
Spachtelschicht	-	-	-	SCHÖNOX AP
Dünnbettmörtel/ Klebstoff	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q9 / Q9 W	SCHÖNOX MSP CLASSIC	z.B. SCHÖNOX EMICLASSIC
Fugenmörtel	SCHÖNOX UF PREMIUM SCHÖNOX SU	SCHÖNOX UF PREMIUM	-	-

SCHÖNOX Aufbauempfehlung auf altem Fliesenbelag				
Vorbereitung	Grundreiniger, schwarzes Pad, ggf. anschleifen	Grundreiniger, schwarzes Pad, ggf. anschleifen	Grundreiniger, schwarzes Pad, ggf. anschleifen	Grundreiniger, schwarzes Pad, ggf. anschleifen
Grundierung	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SHP	-	SCHÖNOX SHP
Kleber Flächenheizung	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX FS SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX FS
Grundierung	-	-	-	SCHÖNOX VD pur
Spachtelschicht	-	-	-	SCHÖNOX AP
Dünnbettmörtel/ Klebstoff	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q9 / Q9 W	SCHÖNOX MSP CLASSIC	z.B. SCHÖNOX EMICLASSIC
Fugenmörtel	SCHÖNOX UF PREMIUM SCHÖNOX SU	SCHÖNOX UF PREMIUM	-	-

	Fliesen	Naturwerkstein	Parkett	Teppich, PVC, etc.
SCHÖNOX Aufbauempfehlung auf Calciumsulfateestrich				
Vorbereitung	ggf. anschleifen und absaugen	ggf. anschleifen und absaugen	ggf. anschleifen und absaugen	ggf. anschleifen und absaugen
Grundierung	SCHÖNOX KH 1:1 SCHÖNOX KH FIX	SCHÖNOX KH 1:1 SCHÖNOX KH FIX	-	SCHÖNOX VD 1:1
Kleber Flächenheizung	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX FS SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX FS
Grundierung	-	-	-	SCHÖNOX VD pur
Spachtelschicht	-	-	-	SCHÖNOX AP
Dünnbettmörtel/ Klebstoff	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK Premium	SCHÖNOX Q9 / Q9 W	SCHÖNOX MSP CLASSIC	z. B. SCHÖNOX EMICLASSIC
Fugenmörtel	SCHÖNOX UF PREMIUM SCHÖNOX SU	SCHÖNOX UF PREMIUM	-	-

SCHÖNOX Aufbauempfehlung auf Zementestrich				
Vorbereitung	-	-	ggf. anschleifen und absaugen	ggf. anschleifen und absaugen
Grundierung	SCHÖNOX KH 1:5 SCHÖNOX KH FIX	SCHÖNOX KH 1:5 SCHÖNOX KH FIX	-	SCHÖNOX VD 1:3
Kleber Flächenheizung	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX FS SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX FS
Grundierung	-	-	-	SCHÖNOX VD pur
Spachtelschicht	-	-	-	SCHÖNOX AP
Dünnbettmörtel/ Klebstoff	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q9 / Q9 W	SCHÖNOX MSP CLASSIC	z.B. SCHÖNOX EMICLASSIC
Fugenmörtel	SCHÖNOX UF PREMIUM SCHÖNOX SU	SCHÖNOX UF PREMIUM	-	-

SCHÖNOX Aufbauempfehlung auf Betonböden				
Vorbereitung	ggf. anschleifen und absaugen	ggf. anschleifen und absaugen	ggf. anschleifen und absaugen	ggf. anschleifen und absaugen
Grundierung	SCHÖNOX KH 1:3 SCHÖNOX KH FIX	SCHÖNOX KH 1:3 SCHÖNOX KH FIX	-	SCHÖNOX VD 1:3
Kleber Flächenheizung	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX FS SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX FS
Grundierung	-	-	-	SCHÖNOX VD pur
Spachtelschicht	-	-	-	SCHÖNOX AP
Dünnbettmörtel/ Klebstoff	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q9 / Q9 W	SCHÖNOX MSP CLASSIC	z.B. SCHÖNOX EMICLASSIC
Fugenmörtel	SCHÖNOX UF PREMIUM SCHÖNOX SU	SCHÖNOX UF PREMIUM	-	-

	Fliesen	Naturwerkstein	Dekorative Wandbeläge Anstrichsysteme
SCHÖNOX Aufbauempfehlung Wand			
Grobausgleich (falls notwendig)	SCHÖNOX PL SCHÖNOX PL PLUS	SCHÖNOX PL SCHÖNOX PL PLUS	SCHÖNOX RDF
Kleber Flächenheizung	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX Q9 / Q9 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX FS SCHÖNOX aDECO KS
Spachtelschicht	-	-	SCHÖNOX aDECO SYSTEM
Dünnbettmörtel/ Klebstoff	SCHÖNOX Q6 / Q6 W SCHÖNOX SK PREMIUM	SCHÖNOX Q9 / Q9 W	-
Fugenmörtel	SCHÖNOX UF PREMIUM SCHÖNOX SU	SCHÖNOX UF PREMIUM	-